


ACTIVA AIR BASIC BP4000

ADVIESTABEL VERBRUIKSMATERIALEN

Installeren:

1. SCHAKEL DE STROOM IN
2. LAAT DE MACHINE 5 MINUTEN OPWARMEN
3. PLAATS DE ROL OP DE AS, STIPPELLIJN IS MACHINEZIJDE
4. TREK DE ROL ONDER DE CHROMEN AS DOOR
5. PLAATS DE KLEINE OPENING VAN DE FOLIE OP DE BLAASPIJP
6. TREK DE FOLIE DOOR OVER DE BLAASPIJP TERWIJL U OP DE DOORVOERKNOP (IN/OUT) DRUKT
7. **STEL TEMPERatuur, LUCHT EN LENGTE IN AAN DE HAND VAN DE ONDERSTAANDE TABEL (VERSCILT PER SOORT FOLIE)**



ADVIESTABEL VERBRUIKSMATERIALEN

Art. nr.	Omschrijving	Maat (mm)	Rol lengte (mtr)	Kleur	Temperatuur instelling (Temp)	Lucht instelling (Air)	Snelheid (Speed)	Lengte per run (Mtr)
ZAKKEN								
137000006	luchtzakkenfolie	100 x 200	700	transparant	± 210°C	± 40%	slow	Variabel Max. 25 meter
137000006N	luchtzakkenfolie			transparant				
137000006BIO	BIO Luchtzakkenfolie			groen/transp				
137000008	luchtzakkenfolie	150 x 200	transparant					
137000009	luchtzakkenfolie	150 x 200	1500	transparant				
TUBES								
137000012	Luchtkussenmatjes, 7 tubes	400 x 330	450	transparant	± 210°C	± 70%	slow	Variabel Max. 25 meter
137000015	Luchtkussenmatjes, 4 tubes			transparant				

Voor de BP4000 zijn diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals , voetpedaal, opvangbuffers en sensoren

